

## Description du produit:



1. La fixation
2. L'objectif
3. La prise USB
4. Affichage
5. Bouton MENU
- 6-7. Haut/bas
8. bouton des modes (photo/vidéo)
9. bouton ON/OFF
10. Bouton d'enregistrement
11. Insertion de la carte SD/MMC

### Première consigne :

Lire attentivement les différentes instructions. Mettre la carte SD/MMC en service dans l'appareil (11) et la batterie dans le compartiment de la batterie.

**ATTENTION !** Tout doit être branché avant de démarrer la voiture! Pour votre sécurité, et la sécurité de toutes personnes de la circulation routière.

### Allumer l'appareil :

**ATTENTION !** Dans le manuel, les abréviations suivantes seront données : DVR- dans le manuel, la présentation du produit DVR Camera MM308S SD Karte, et en faite la capacité de l'appareil à contenir une carte SD qui peut aller de 256 MB jusqu'à 32 GB.

L'appareil peut être branché sur un allume cigare ou sur une prise avec une alimentation de batterie : la batterie de série doit être de 12 volt ou 24 volt sur une voiture.

1. Pour l'allume cigare, la batterie ne chargera que si le véhicule est en marche.
2. Le dispositif DVR est mis en marche par le bouton marqué par le commutateur de puissance dans le manuel.

**ATTENTION !** Il y a deux méthodes pour allumer le dossier à suivre et que l'écran ne doit pas être laissé ouvert. La condition de l'appareil, pendant que l'enregistrement est effectué, une diode rouge clignote pour le signaler.

Quand l'enregistrement se termine, il faut appuyer sur le bouton d'enregistrement (10).

**ATTENTION !** Pendant que l'enregistrement se fait, il ne faut pas que l'écran reste ouvert.

### Fonctionnement :

#### L'entretien du DVR

L'appareil doit être branché sur l'allume cigare de 12Volt-24Volt/750mA ou sur une prise électrique de 3,7Volt/800mAh.

- **La batterie intégrée au lithium-ion**

La batterie permet de maintenir la tension exclusivement sur les allumes cigares. Pour contrôler, une lumière rouge est déclenchée sur l'allume cigare.

- **Exclusivité pour les allumes cigares.**

Le DVR ne démarre pas automatiquement un enregistrement et c'est pareil pour l'arrêt de celui-ci.

#### Enregistrement

L'enregistreur de vidéo numérique passe automatiquement au mode d'enregistrement.

La lumière de commande de fonctionnement s'allume et signale de l'enregistrement. L'enregistrement se conserve dans la carte SD/MMC. Et pour stopper l'enregistrement, il faut presser le bouton d'enregistrement (10). Et à la fin, il faut contrôler l'arrêt des lumières de l'appareil.

### Le mode camera

Il faut le mettre en marche avec le bouton mode où il y a le mode camera. C'est pour faire des photos.

### Voir et effacer

Dans le DVR, il faut appuyer deux fois sur le bouton mode pour voir les photos. Et appuyer sur UP/DOWN pour le fichier. S'il y a un fichier vidéo vous pouvez la regarder en appuyant sur le bouton REC et pareil pour la terminer. Si on veut mettre un fichier à la poubelle, il suffit d'aller dans le menu choisir le mode poubelle et appuyer sur up/down pour supprimer les photos que vous voulez. Dans le mode voir les vidéos, il y a le mode mini-image et volume que l'on peut choisir.

### Arrêter le fonctionnement

Tourner vers l'enregistrement vidéo numérique et appuyer sur le mode camera vidéo, puis le bouton MENU pour aller dans les réglages. Confirmez avec le bouton REC et puis sélectionné les boutons UP/DOWN. Appuyer sur menu et aller jusqu'à la fin des ajustements quadriques à adopter.

**Mode vidéo:** choisir la Taille: (640\*480)/(1280\*720)

Pour les étiquettes: sélectionner seulement la date/ la date et l'heure

Sélectionner activé ou désactivé pour les détecteurs de mouvement.

**Attention !** Après avoir utilisé le détecteur de mouvement, dès lorsqu'un produit bouge, le détecteur fonctionne et dès qu'il n'y a plus de mouvement le détecteur ne marche pas.

- L'enregistrement peut se programmer pour 2/5/15 minutes pour
- décider quel est le moment que vous voulez filmer.
- Si votre carte SD/MMC est complète, le plus ancien fichier sera supprimé pour faire passer le prochain enregistrement.
- Si le choix est de 15 minutes et que la carte est quasiment pleine, l'enregistrement dur jusqu'à ce que l'espace soit plein, il y aura donc un signal que l'enregistrement s'arrête.
- Pour l'audio REC: vous choisissez de l'allumer ou non.

#### Le mode camera

La taille : 1,3M VGA

#### Le mode réglage

À la fois en vidéo et en mode appareil photo, appuyez sur le bouton Menu deux fois pour changer les paramètres de l'interface.

- Format : choisir en fonction de la carte SD
- Langues : Choisir soit polonais, anglais ou russe
- Remise à zéro : choisir annulé ou exécuté le système de la remise à zéro.
- La fréquence de la lumière : c'est entre 50hz/60hz.
- Pour accorder la date et l'enregistrement, il faut appuyer sur le REC et ensuite descendre ou monter avec les boutons UP/DOWN
- Pour le mode nuit : il faut l'activé ou le désactivé

### ATTENTION !

1. Placer le avant d'enregistrer une carte SD/MMC
2. Le dispositif DVR enregistre les intervalles sélectionnés par l'utilisateur de 2/5/15 minutes. Si la mémoire est pleine, l'enregistrement commence dès le début, et le matériel enregistré précédemment sera automatiquement supprimé. La suppression prend 3 secondes et dans le temps non enregistré
3. Utiliser un allume cigare. Le dispositif comporte une source d'alimentation du transformateur 12V / 24V et 5V

#### IMPORTANT !

Lorsque les lentilles de l'objectif de se concentrer sur un objet avec une surface réfléchissant la lumière lorsque les feux avant, alors les réflexes seront visibles sur l'enregistrement. La ventouse pour le disque et le disque auquel le dispositif doit être fixé, doivent être exemptés de graisse. Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.