



MANUEL D'UTILISATION



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Utilisation d'une structure à 4 axes, permettant au drone d'être encore plus flexible, rapide et de posséder une capacité de résistance au vent relativement forte. Il peut voler dans de grands espaces intérieurs ou à l'extérieur.
- Stabilisateur gyroscopique avec 6 axes intégrés pour assurer un positionnement précis en vol.
- La structure utilise une conception modulaire qui facilite l'installation et la réparation.
- Avec les fonctions de point fixe GPS extérieur, un retour de clé, retour automatique, lorsque le drone est hors de contrôle ou en basse tension, une montée / descente clé, mode HEADLESS, pression d'air fixe altitude et fonction 4 canaux (jusqu'à / bas, tourner à gauche / droite, avant / arrière, vol de gauche / droite)
- Fonction HEADLESS facilitant le contrôle directionnel.
- Nouvelle fonction de point fixe GPS.
- Nouvelle fonction de rotation de la caméra pour la photographie aérienne.
- Antenne de transmission HD sans fil en temps réel pour obtenir différentes photographies amusantes.

GUIDE DE SÉCURITÉ

1. Veuillez stocker les petits accessoires du drone dans des endroits hors de portée des enfants.
2. Ce drone est très puissant. Pour tous les premiers vols, le joystick gauche doit être lentement poussé vers le haut afin d'éviter que le drone ne monte trop vite pour éviter des collisions inutiles et d'éventuels dommages et blessures.
3. Lorsque le vol est terminé, éteignez d'abord la télécommande, puis la puissance du drone.
4. Évitez de placer les batteries dans des endroits exposés à des températures élevées/à la chaleur.
5. Prendre des précautions supplémentaires pour s'assurer que le drone est à une distance minimale de 4 mètres du pilote, des autres personnes et des animaux afin d'éviter les blessures corporelles pendant le vol. Une distance de séparation minimale de 20 cm doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et l'appareil dans des conditions normales d'utilisation.
6. Ce drone est pour les personnes âgées de 14 ans et plus. Il doit toujours être placé dans la ligne de mire du pilote (ou de l'instructeur) et être piloté en toute sécurité.
7. Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées; Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte; Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
8. Lorsque le drone n'est pas utilisé, veuillez retirer les piles de la télécommande.
9. Les bornes d'alimentation ne sont pas court-circuitées.
10. Déchargez la batterie à 40% -50% (sur une charge complète, volez pendant la moitié du temps de vol total) si elle n'est pas utilisée pendant 10 jours ou plus, cela peut prolonger considérablement la vie de la batterie.
11. Veuillez garder une distance de sécurité avec les hélices tournantes pour éviter toute blessure.
12. Pour assurer l'exigence électromagnétique de la radio de l'appareil (station), utiliser des télécommandes dans la zone dans un rayon d'environ 5000m à partir de la piste d'atterrissage est interdit. Tous les utilisateurs doivent également se conformer à la réglementation de la radio établie par le gouvernement et les organismes de réglementation, y compris la durée et la zone.
13. Utilisez seulement le transformateur recommandé pour le modèle, et le transformateur n'est pas un modèle. Débranchez le transformateur du modèle avant le nettoyage avec des liquides. Vérifiez régulièrement le cordon, la prise, l'enceinte et les autres parties du transformateur. Si des dommages ont été découverts, arrêtez immédiatement de l'utiliser, jusqu'à ce qu'il soit complètement réparé.
14. Ne regardez jamais le faisceau laser depuis le rayonnement laser.
15. Attention: Montage du drone sous la surveillance d'un adulte.
16. Le pilote est responsable de l'exploitation sécuritaire et de la distance sécuritaire des personnes et des biens non impliqués au sol et des autres usagers de l'espace aérien et ne doit jamais faire voler le drone au-dessus des foules (> 12 personnes).
17. Ouvrez le couvercle de la batterie du jouet avec un tournevis.
18. L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.

CONDITIONS DE VOL

1. Ne volez pas dans de mauvaises conditions climatiques comme le vent, la neige, la pluie ou le brouillard.
2. Volez dans un endroit où il y a un grand espace ouvert sans hauts bâtiments autour. Les bâtiments construits avec de l'acier limiteront la boussole et le signal du GPS, et conduiront à un mauvais positionnement voire une impossibilité de déterminer la position.
3. Continuez de faire voler le drone dans votre ligne de vue, et loin de tout obstacle, foule et eau.

4. Gardez à distance des câbles haute tension, station de base ou tour de lancement, et ne jamais volez près d'une zone proche d'un aéroport ou une zone d'exclusion aérienne.
5. Le drone ne peut pas voler normalement dans les cercles polaires.


RÉPARATION ET ENTRETIEN

1. Utilisez un chiffon sec et doux pour nettoyer ce produit.
2. Évitez d'exposer ce produit à la chaleur.
3. Ne plongez pas ce produit dans l'eau, sinon les composants électroniques seront endommagés.
4. Les transformateurs utilisés doivent être régulièrement examinés pour détecter des dommages au niveau du cordon, de la prise, de l'enceinte et d'autres pièces. En cas de dommage, les jouets doivent être utilisés avec ce transformateur jusqu'à ce que les dommages aient été réparés.

COMPRIS DANS LE COLIS

Les éléments suivants peuvent être trouvés dans le paquet du produit:

- Drone
- Télécommande
- Manuel d'instructions
- Tournevis
- Lecteur de cartes
- Hélices
- Caméra Wifi 720P (carte mémoire facultative)
- Clip de téléphone portable
- Cadre de protection
- Chargeur
- Clé anglaise




PROCÉDURES D'INSTALLATION ET DE DÉINSTALLATION DU CADRE DE PROTECTION

Installation du cadre de protection



Insérez le cadre de protection dans le drone comme indiqué.

Désinstallation du cadre de protection



Poussez le cadre de protection vers le haut et en même temps vers l'extérieur.


INSTALLATION ET DÉINSTALLATION DES HÉLICES

Installation des hélices

1. Insérez l'hélice comme indiqué.
2. Utilisez une clé pour fixer l'écrou hexagonal sous la base de l'axe principal, puis appuyez sur la lame A sur l'axe. Tournez la lame dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'enfoncer. La lame B est bloquée en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Fixez le couvercle de la lame comme indiqué.



Désinstallation des hélices



1. Retirez le couvercle de la lame comme indiqué.




2. Utilisez une clé pour fixer l'écrou hexagonal sous la base de l'axe principal, puis appuyez sur la lame A sur l'axe. Tournez la lame dans le sens des aiguilles d'une montre pour la desserrer. La lame B se desserre en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.




3. Retirez l'hélice

ÉTAPES D'INSTALLATION ET DÉINSTALLATION DE LA CAMÉRA

Étapes d'installation de la caméra




1. Dirigez l'appareil photo vers l'interface et appuyez comme indiqué.




2. Connectez le câble de la caméra dans la prise comme indiqué.

Étapes de désinstallation de la caméra




1. Retirez le câble camera de la prise



2. Appuyez sur le bouton de verrouillage de l'appareil photo et retirez l'appareil photo

MÉTHODES D'INSTALLATION ET DE DÉINSTALLATION DU SUPPORT POUR TÉLÉPHONE

Installation de support de téléphone:



Insérez le support du clip dans le connecteur situé en haut de la télécommande.



Appuyez sur le clip à ressort pour ajuster la taille.


Désinstallation de support de téléphone:



Tirez le support du clip du téléphone vers le haut derrière la télécommande.

MÉTHODES DE CHANGEMENT ET DE CHARGEMENT DE BATTERIE POUR DRONE


Méthodes de changement de batterie pour drone



1. Appuyez sur le bouton d'alimentation sur le dessus du drone pour vous assurer que le drone est éteint.



2. Appuyez et maintenez le composant de fixation sous la batterie et sortez la batterie en même temps.



3. Branchez la fiche du chargeur sur le port de la batterie, puis branchez le chargeur dans la partie dédiée. Le voyant s'allume pendant le chargement et s'éteint lorsque le chargement est terminé.



4. Une fois la batterie complètement chargée, remplacez la batterie dans le drone.


Le temps de charge est d'environ 150 minutes; Le vol stationnaire dure environ 9 minutes.

Les précautions lors du chargement de la batterie:


- Évitez de placer les piles actives dans des endroits exposés directement à la lumière du soleil ou à des températures élevées. Par exemple, installation d'éclairage nu ou d'équipement électrique; sinon cela pourrait causer des dommages ou des explosions.
- Évitez d'immerger les batteries dans l'eau, elles doivent être stockées dans un endroit frais et sec.
- Évitez de démonter les batteries.
- Pendant le chargement de la batterie, évitez de quitter le lieu de chargement.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
- Les batteries rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les batteries épuisées doivent être retirées du jouet.
- Attention: Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect, jeter les batteries usagées conformément aux instructions.

COMPRENDRE VOTRE TÉLÉCOMMANDE

Description de chaque fonction :



Installation de la batterie de la télécommande :



Méthode d'installation de la batterie:

Ouvrez le couvercle de la batterie à l'arrière de la télécommande. Placez correctement 4 piles alcalines AA dans le compartiment à piles en respectant strictement les instructions de polarité (les piles alcalines AA ne sont pas incluses).



1. Pendant l'installation de la batterie, veillez à ce que les polarités des piles correspondent à celles de la batterie. Aucune pile ne doit être installée avec la polarité opposée.

2. N'utilisez pas de piles neuves et usagées ensemble.
3. Différents types de piles ne doivent pas être mélangés.
4. N'utilisez pas de piles rechargeables.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. Instructions d'utilisation

1. Trouvez un large endroit pour voler.
2. Installez la batterie dans le drone et placez-le sur une surface plane avec le nez vers l'avant, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes, puis relâchez. Allumez la télécommande, poussez la manette des gaz de la télécommande vers le haut, puis vers le bas. Lorsque la télécommande émet deux bips et que le voyant du drone devient fixe à partir du clignotement, la connexion du signal est terminée. (Veuillez calibrer la boussole avant le premier vol.)
3. Les feux arrière du drone sont orange, puis clignotent en vert environ 1 minute lorsque la recherche du signal satellite est terminée. Après 15 secondes, les voyants verts deviennent fixes, ce qui indique qu'il y a suffisamment de points GPS enregistrés avec succès et que le drone peut voler avec la fonction de coordonnées GPS.
4. Poussez simultanément le joystick gauche vers le bas droit et le joystick droit vers le bas gauche, ou poussez le joystick gauche vers le haut puis vers le milieu, les hélices du drone tournant lentement indiquent que le drone est prêt à voler.

2. Calibrage de la boussole

Avant le premier vol, l'étalonnage de la boussole est requis. Lorsque la télécommande est connectée au drone, poussez le joystick gauche dans le coin inférieur droit et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton de retour situé dans le coin supérieur droit de la télécommande. Lorsque les voyants rouges clignotent lentement, relâchez le joystick gauche, maintenez le drone horizontalement et tournez de 360 degrés jusqu'à ce que les indicateurs rouges du drone se mettent à clignoter rapidement (environ 4 cercles). Tenez le drone verticalement (avec les indicateurs rouges pointant vers le haut) et faites-le pivoter sur 360 degrés jusqu'à ce que les indicateurs deviennent longs et brillants (environ 4 cercles), l'étalonnage est terminé.



Remarque


1. Ne jamais calibrer la boussole dans un champ magnétique fort ou à proximité de métal en vrac, comme la magnétite, les parkings et les bâtiments souterrains renforcés.
2. Ne jamais transporter de matériau ferromagnétique, tel qu'un téléphone portable, avec vous, lors de l'étalonnage.
3. Effectuez un étalonnage de la boussole lorsque le drone dérive ou se balance pendant le vol.

3. Retour du drone

Lorsque vous utilisez la fonction de retour ou le retour automatique quand le drone est hors de contrôle ou en basse tension, les feux avant et arrière deviennent rouges, et le drone rentre immédiatement à la maison s'il est à la portée de 20 mètres. Si le drone est au-delà de la portée de 20 mètres, il montera à environ 25 mètres d'altitude avant de revenir au point d'enregistrement. Appuyez longuement sur le bouton de retour, le drone quittera le mode de retour, sauf qu'il s'agit d'un retour automatique à basse tension. Lorsque le drone rentre à la maison, le fonctionnement manuel pour éviter les obstacles est autorisé, et il continuera à revenir en cas d'arrêt du fonctionnement manuel. Le point de retour peut connaître des erreurs causées par l'environnement, c'est un phénomène normal.

Remarque

1. Lorsque le signal GPS est faible ou ne fonctionne pas, la lumière verte du drone devient orange, et il ne parviendra pas à rentrer chez lui et à obtenir les coordonnées GPS, et il doit être contrôlé pour retourner à la maison manuellement.
2. Lorsque le drone est à basse tension, arrêtez l'autre opération et contrôlez-le pour revenir, sinon, il tombera ou tombera en panne à basse tension.




4. Protection de tension de loi:

Lorsque les deux voyants à l'arrière du drone commencent à clignoter, cela signifie que le niveau de la batterie est faible. À ce moment, veuillez faire revenir le drone. Il ralentira automatiquement quand il est à court de batterie.




5. Protection contre les surintensités:

Si le drone subit un impact direct d'un corps étranger ou est obstrué ou si les lames ne tournent pas, le drone passe en mode de protection contre les surintensités.



6. Fonction de calibrage de niveau:

Placez le drone sur une surface plane et en même temps, poussez les joysticks gauche et droit vers les coins inférieurs droit pendant 2 à 3 secondes; le voyant lumineux arrière sur le drone clignotera rapidement, et il reviendra à l'état normal après environ 2 à 3 secondes. L'étalonnage du niveau est réussi.



7. Fonction de vitesse rapide / lente:


Vitesse lente par défaut lors de la première mise sous tension. Possibilité de changer la vitesse en appuyant sur le joystick droit pendant une courte période. Il passe en mode de vitesse rapide lorsque deux «bips» retentissent de la télécommande. En appuyant brièvement sur le joystick de droite en mode de vitesse rapide, la télécommande émet un «bip», puis le drone est remis en mode vitesse lente.

8. Coordonnées GPS et photographie aérienne:

Après l'enregistrement complet du retour du drone, il peut prendre une photographie aérienne au point fixe avec précision, l'appareil photo pourra prendre la photo ou enregistrer la vidéo en ajustant l'angle de la caméra de 0 à 90 degrés.

Dans un endroit spacieux, le rayon de vol est de plus de 200 mètres et la hauteur limite des coordonnées GPS est d'environ 100 mètres.


9. Fonction vol stationnaire automatique:




Après avoir utilisé le joystick gauche (accélérateur) pour contrôler le vol ascendant / descendant du drone, relâchez le joystick gauche (accélérateur) et le drone planera à cette hauteur lorsque le joystick sera relâché.

10. Fonction HEADLESS (sans tête):


1. Définir la direction avant:



1. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande.



2. Appuyez sur le bouton d'alimentation sur le dessus du drone à 1-2s assurez-vous que le drone est sur "ON", et ajustez la direction spécifiée de la tête du drone sous le mode HEADLESS comme la nouvelle direction.



3. Poussez le joystick gauche (accélérateur) de la télécommande jusqu'à la position la plus éloignée, puis tirez vers le bas jusqu'à la position la plus éloignée. Lorsque la télécommande émet un long bip, cela signifie que les fonctions de fréquence et de direction avant sont terminées.

2. Calibration pour la définition du front:




Lorsque le drone rencontre un impact direct avec des objets étrangers, en mode HEADLESS, s'il y a une déviation de la direction définie, il suffit de pousser simultanément les joysticks gauche et droit vers les coins inférieurs gauches après avoir placé la direction de vol du drone dans la position de correction. Lorsque les voyants LED du drone cessent de clignoter après l'avoir fait pendant 3 secondes, cela signifie que l'étalonnage est terminé.

3. Basculer entre la fonction sans tête et la fonction normale:



1. Une fois que le drone correspond avec la fréquence, il sera en configuration normale par défaut. À ce moment, le voyant du drone sera allumé pendant longtemps. Après avoir appuyé sur le joystick droit de la télécommande pendant 2 secondes, la télécommande émettra un bip sonore pour indiquer qu'elle est mode HEADLESS. Appuyez sur le joystick droit pendant 2 secondes, puis un long bip sonore retentit pour indiquer un statut de sortie (lorsque le mode sans tête est activé, quatre voyants du drone sont allumés et clignotent une fois toutes les quatre secondes).



2. En mode HEADLESS, l'opérateur n'a pas besoin de différencier la position de tête du drone, et n'a besoin que de contrôler la direction du drone avant / arrière / gauche / droite en utilisant la direction du joystick droit sur la télécommande.

11. Fonction de transmission Wifi en temps réel

1. Téléchargement du logiciel d'installation

Visitez le site www.symatoys.com en utilisant votre téléphone Android ou en scannant le QR code pour télécharger et installer l'application SYMA FPV.

Pour les téléphones Apple IOS ou Android, téléchargez et installez l'application SYMA FPV en vous rendant sur l'Apple Store ou Google Play ou en scannant le QR code.

Conseils: Les QR codes sont fournis sur la boîte d'emballage et en bas du manuel de l'utilisateur. Veuillez visiter le site Web www.symatoys.com ou l'Apple Store / Google Play pour obtenir la nouvelle application SYAM FPV.

2. Comment se connecter

Connectez le modèle à sa source d'alimentation, le voyant de l'appareil photo doit devenir vert. Dans les 20 secondes, la lumière clignotera lentement et l'appareil photo attendra une connexion avec un Smartphone. À ce moment, accédez à l'option "Paramètres" de votre téléphone et activez la Wifi. Dans la liste de recherche Wifi, recherchez un réseau appelé "FPV-WIFI-****" et connectez-vous à celui-ci. Une fois la connexion établie, quittez l'option "Paramètres". Ouvrez l'application SYMA FPV, cliquez sur l'icône "START" pour entrer dans l'interface de contrôle. L'écran du téléphone affichera des images en temps réel. Une barre pleine dans l'icône indique le signal le plus fort possible.



Ouvrez SYMA GO FPV.




Cliquez sur l'icône "Démarrer".



L'écran du téléphone affichera des images en temps réel

3. Description des icônes d'interface de téléchargement en temps réel



1. Retour
2. Signal Wifi
3. Voir les photos et vidéos
4. Enregistrement
5. Prendre une photo
6. Temps d'enregistrement

4. Téléchargement de photos aériennes en temps réel

Photo/enregistrement: Lorsque l'appareil photo fonctionne normalement, appuyez sur l'icône photo dans l'interface de téléchargement en temps réel pour prendre des photos ou vidéos (les photos / enregistrements qui ont été pris peuvent être visualisés dans le dossier "Voir la photo et la vidéo")

5. Fonction de stockage de la caméra 720P Wifi

Lorsqu'une carte Micro SD est installée dans l'appareil photo 720P WIFI, les photos et les vidéos sont stockées à la fois dans la mémoire interne du téléphone et dans la carte micro SD. Lorsqu'aucune carte de stockage n'est installée dans l'appareil photo 720P WIFI, les photos et les vidéos sont uniquement stockées dans le stockage interne du téléphone.

PRÉPARATION DU VOL ET MISE EN MARCHÉ/ARRET DU DRONE

1. Préparation du vol



Étape 1: Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande.



Étape 2 : Installez la batterie dans le drone.



Étape 3: Appuyez sur le bouton d'alimentation sur le dessus du drone pour vous assurer que le drone est allumé.




Étape 4: Poussez le joystick gauche (accélérateur) jusqu'en haut, puis appuyez vers le bas. Lorsque le témoin lumineux s'allume, le clignotement devient continu, cela signifie que le drone passe en mode attente.


2. Mise en marche du drone



Méthode 1: Poussez le joystick gauche (accélérateur) au plus haut, puis au centre, les lames du drone commencent à tourner lentement.



Méthode 2: Poussez les joysticks gauche et droit vers les coins inférieurs intérieurs pendant 1 seconde, les lames du drone tournent lentement.




Méthode 3: Lorsque le drone est à l'arrêt, appuyez sur le bouton B, le drone décolle automatiquement et plane à une certaine hauteur.


3. Arrêt du drone



Méthode 1: Poussez le joystick gauche (accélérateur) au plus bas et maintenez-le pendant 2 à 3 secondes, le drone peut alors être éteint.



Méthode 2: Poussez les joysticks gauche et droit vers les coins inférieurs intérieurs pendant 1 seconde, et le drone peut être désactivé.




Méthode 3: Lorsque le drone est en vol, appuyez sur le bouton B, le drone descendra au sol et se pose.

DIAGRAMME DE CONTROLE DE DRONE


Fonctionnement

Montée et descente




Lorsque le joystick gauche (accélérateur) est poussé vers le haut ou vers le bas, le drone montera ou descendra en conséquence.

Avant et arrière




Lorsque le joystick droit (gouvernail) est poussé vers le haut ou vers le bas, le drone avance ou recule en conséquence.

Gauche et droite




Lorsque le joystick gauche (accélérateur) est poussé vers la gauche ou la droite, le drone tourne à gauche ou à droite en conséquence.

Voler coté gauche et droit




Lorsque le joystick droit (gouvernail) est poussé vers la gauche ou la droite, le drone vole latéralement vers la gauche ou la droite.

Réglages




Réglages avant et arrière

Si le drone vole automatiquement vers l'avant / l'arrière, appuyez sur le joystick gauche et, en même temps, poussez légèrement le joystick droit vers l'avant / vers l'arrière pour affiner la direction. Ne relâchez pas le joystick gauche jusqu'à ce que le drone vole dans un état stable.



Réglages pour voler du coté gauche et droit

Si le drone vole automatiquement vers la gauche / droite lorsqu'il plane, appuyez sur le joystick gauche et, en même temps, poussez légèrement le joystick vers la gauche / droite pour affiner la direction. Ne relâchez pas le joystick gauche jusqu'à ce que le drone vole dans un état stable.



Réglages pour tourner à gauche et à droite

Si le drone tourne automatiquement et vole vers la gauche / droite lorsqu'il plane, appuyez sur le joystick gauche et en même temps déplacez le joystick vers la droite ou la gauche pour ajuster la direction. Ne relâchez pas le joystick gauche jusqu'à ce que le drone vole dans un état stable.

Avertissement: Les changements ou modifications apportés à cette unité qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

« Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC définies pour la population générale (exposition non contrôlée).
Cet appareil ne doit pas être assemblé ou fonctionner avec d'autres antennes ou émetteurs. »

Déclaration de conformité:

"Par la présente, le modèle GuangDong Syma Industrial co., Ltd, déclare que ce drone est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE."

Une copie de la DoC complète est jointe.


ACCESSOIRES/LISTE DES PARTIES




Corps supérieur



Corps inférieur



Hélices rotatives



Support de base



Cadre de protection



Moteur



Lampshade




Clé anglaise




Chargeur




Caméra




Gear




Bar lumineuse LED (rouge)




Bar lumineuse LED (verte)




Batterie LiPo




Lecteur de cartes



Accessoires de décoration



Couvercle d'hélice



Stand principal



Blade lockstitch A



Blade lockstitch B



Récepteur



Clip de support
pour téléphone




Télécommande




Module GPS

DESCRIPTION DU PRODUIT



N°	Nom du produit	Qtté	N°	Nom du produit	Qtté
1	Corps principal supérieur	1	12	Gears	4
2	Corps principal inférieur	1	13	Stand principi	4
3	Lame (sens des aiguilles d'une montre)	2	14	Récepteur	1
4	Lame (sens inverse des aiguilles d'une montre)	2	15	Boitier du récepteur	1
5	Cadre de protection	4	16	Panneau lumineux (vert et rouge)	2
6	Batterie	1	17	Panneau lumineux (rouge)	2
7	Moteur (sens des aiguilles d'une montre)	2	18	Blade lockstitch A	2
8	Moteur (sens inverse des aiguilles d'une montre)	2	19	Blade lockstitch B	2
9	Train d'atterrissage	4	20	Caméra	1
10	Couvercle de la lampe	4	21	Module GPS	1
11	Couvercle des hélices	4			

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



Longueur du drone : 50cm
 Largeur du drone : 50cm
 Hauteur du drone : 19cm
 Modèle du moteur : 132
 Batterie : 7.4V/2000mAh
 batterie lithium

PROCÉDURES DE RECTIFICATION

Problème	Raison	Solution
Le drone ne répond pas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le drone est entré dans la protection de batterie faible. 2. Quand la batterie de la télécommande est faible, l'indicateur lumineux clignote. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chargez le drone 2. Changez les batteries de la télécommande
La réponse de vol du drone n'est pas sensible	<ol style="list-style-type: none"> 1. La batterie de la télécommande est faible. 2. Il y a une interférence avec la même fréquence. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Changez les batteries 2. Déplacez le drone dans un endroit sans interférence de même fréquence.
Le drone vole vers son côté dans une direction pendant le vol stationnaire.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le drone n'est pas étalonné au niveau du sol. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Réajustez l'étalonnage jusqu'à ce que le drone soit de niveau au sol. Pour plus de détails, voir n ° 6 page 7 (calibrage de niveau)
Dans le mode HEADLESS, il est biaisé vers l'avant.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De nombreuses collisions peuvent causer une distorsion de la tête. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Redéfinissez la direction avant. Pour plus de détails, voir n°10 page 8 (Fonction HEADLESS)
Haute instabilité / mouvement de haut en bas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le drone n'est pas étalonné au niveau du sol. 2. Pression d'air instable dans des conditions météorologiques extrêmes. 3. Collision violente entraînant un trouble des données du gyroscope. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Réajustez l'étalonnage jusqu'à ce que le drone soit de niveau au sol. Pour plus de détails, voir n ° 3 page 6 (calibrage de niveau) 2. Évitez de voler dans des conditions météorologiques extrêmes. 3. Réajustez le réglage horizontal, voir n ° 6 à la page 7 (calibrage de niveau)



Code deux dimensions
pour système Android



Code deux dimensions
pour système Apple iOS

Fabricant

Guangdong Syma Model aircraft Industrial Co., Ltd

The crossing of No. 2 West Xingye and North Xingye Road, Laimei
Industrial Park Chenghai District Shantou City Guangdong China

Personne de contact: SYMA Téléphone: +86 0754 86381898

La société a le droit d'interprétation finale de ce manuel d'instructions.